

Bedienungsanleitung für Raptor RA20306



Zeitnehmermodus auswählen

So oft den Drücker **B (Mode)** drücken, bis im unteren Digitalfeld die Uhrzeit angezeigt wird. Dieser Modus ist der Grundmodus und von hier aus können alle Einstellungen vorgenommen werden.

Stoppuhr (Modus 1)

Zur Verwendung der Stoppuhr vom Zeitnehmermodus aus **1x** Drücker **B (Mode)** betätigen und die Uhr befindet sich im Stoppuhrmodus. Zum Starten der Stoppuhr Drücker **D (Start)** betätigen und im unteren Digitalfeld beginnt die Zeit zu laufen. Zum Anhalten der laufenden Zeit Drücker **D (Start)** erneut betätigen. Zum Löschen der gemessenen Zeit Drücker **C (Reset)** betätigen. Die Stoppuhr ist wieder auf 0 gesetzt. Um aus dem Stoppuhrmodus wieder in den Zeitnehmermodus zu gelangen **1x** Drücker **B (Mode)** betätigen.

Alarm (Modus 2)

Um aus dem Zeitnehmermodus in den Alarmmodus zu gelangen **2x** Drücker **B (Mode)** betätigen.

- **Alarm einstellen**

Um eine Alarmzeit einzustellen benötigt man Drücker **C (Reset)** und Drücker **D (Start)**. Durch einmaliges Drücken von Drücker **C (Reset)** beginnt im Digitalfeld die Stunde zu blinken. Mit Drücker **D (Start)** kann die Stunde nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Stunde weiter, durch Halten des Drückers laufen die Stunden schnell weiter.

Durch das Drücken von Drücker **C (Reset)** wechselt die Einstellung auf die Minute. Mit dem Drücker **D (Start)** kann die Minute nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Minute weiter, durch Halten des Drückers laufen die Minuten schnell weiter. Durch erneutes Drücken von Drücker **C (Reset)** Wird die Alarmzeit bestätigt.

- **Alarm einschalten/Stundenton einschalten**

Um den Alarm und/oder den Stundentalarm einzuschalten muss im Alarmmodus der Drücker **D (Start)** betätigt werden. Durch einmaliges Drücken wird der Alarm eingeschaltet. Durch erneutes Drücken von Drücker **D (Start)** wird der Stundenton eingeschaltet. Das heißt, einmal zur vollen Stunde ertönt ein kurzes Signal. Durch ein weiteres Drücken von Drücker **D (Start)** sind beide Funktionen aktiv.

Das Ausschalten beider Funktionen erfolgt ebenfalls durch einen weiteren Druck von Drücker **D (Start)**.

Wenn der Alarm ertönt, kann dieser mit Drücker **B (Mode)** pausiert werden. Dann ertönt er nach 5 Minuten erneut. Mit den Drückern **C (Reset)** und **D (Start)** kann der Alarm ausgeschaltet werden. Wenn der Alarm nicht manuell deaktiviert wird, ertönt er nach 24 h erneut.

Uhrzeit und Datum einstellen (Zeitnehmermodus)

Um in den Einstellmodus für die Uhrzeit und das Datum zu gelangen, so oft Drücker **B (Mode)** betätigen, bis alle Modi durchlaufen sind, die Uhrzeit im Display zu sehen ist und die Sekunden blinken. Die weiteren Einstellungen werden mit den Drückern **B (Mode)** und **D (Start)** vorgenommen.

Die blinkende Sekundenanzeige kann durch einmaliges Betätigen des Drückers **D (Start)** auf 0 zurückgesetzt. Das Drücken von Drücker **C (Reset)** ermöglicht das Einstellen der Stunde. Drücker **D (Start)** verändert die Stundenangabe durch einmaliges Drücken langsam, durch Halten des Drückers schnell. Erneutes Drücken von Drücker **C (Reset)** ermöglicht das Einstellen der Minutenangabe, die mit Drücker **D (Start)** einzustellen ist.

Nachdem die Uhrzeit vollständig eingestellt ist, springt die Uhr durch erneutes Drücken des Drückers **C (Reset)** automatisch in die Einstellung des Datums. Als erstes lässt sich der Monat nun über den Drücker **D (Start)** einstellen. Durch Drücken des Drückers **C (Reset)** springt die Einstellung zum Datum, welches sich wieder über den Drücker **D (Start)** einstellen lässt. Die letzte Einstellung ist die des Wochentages, die wieder mit dem Drücker **C (Reset)** zu erreichen ist. Ändern lässt sich der Tag über den Drücker **D (Start)**.

Falls noch eine Einstellung korrigiert werden soll, kann man mit dem Drücker **C (Reset)** durch jeden Schritt im Einstellmodus gehen und die gewünschte Einstellung mit dem Drücker **D (Start)** ändern. Wenn alle Einstellungen vollständig sind, kann der Einstellmodus mit dem Drücker **B (Mode)** verlassen werden.

Nun befinden Sie sich wieder im Zeitnehmermodus und die digitale Uhrzeit ist vollständig eingestellt.

Die aktuelle Tageszeit wird durch das kleine Zeichen **PM** am linken Rand des unteren Digitalfeldes ersichtlich. Erscheint **PM** ist es nachmittags, erscheint nichts, ist es nachts/morgens.

Die analoge Uhrzeit lässt sich ganz einfach über die **Krone**, die sich an der rechten Seite des Gehäuses zwischen Drücker **C (Reset)** und Drücker **D (Start)** befindet, einstellen.



Dazu die Krone herausziehen und durch Drehen nach rechts oder links die Zeiger in die gewünschte Position bringen. Nach dem Einstellen die Krone wieder hineindrücken.

Ihre Uhr ist nun vollständig eingestellt.