

Bedienungsanleitung für Raptor RA20312



Zeitnehmermodus auswählen

So oft den Knopf **B (Mode)** drücken, bis im linken Digitalfeld das Datum und im rechten Digitalfeld die Uhrzeit angezeigt wird. Falls nach dem Erreichen der Zeitanzeige die Sekunden noch blinken, ein weiteres Mal Knopf **B (Mode)** betätigen. Dieser Modus ist der Grundmodus und von hier aus können alle Einstellungen vorgenommen werden.

Stoppuhr (Modus 1)

Zur Verwendung der Stoppuhr vom Zeitnehmermodus aus **1x** Knopf **B (Mode)** betätigen und die Uhr befindet sich im Stoppuhrmodus. Zum Starten der Stoppuhr Knopf **D (Start)** betätigen und im rechten Digitalfeld beginnt die Zeit zu laufen. Zum Anhalten der laufenden Zeit Knopf **D (Start)** erneut betätigen. Zum Löschen der gemessenen Zeit Knopf **C (Reset)** betätigen. Die Stoppuhr ist wieder auf 0 gesetzt. Um aus dem Stoppuhrmodus wieder in den Zeitnehmermodus zu gelangen **1x** Knopf **B (Mode)** betätigen.

Alarm (Modus 2)

Um aus dem Zeitnehmermodus in den Alarmmodus zu gelangen **2x** Knopf **B (Mode)** betätigen. Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und für ca. 1 Minute keine weitere Aktion vorgenommen wird, springt die Uhr automatisch zurück in den Zeitnehmermodus. Dann durch einmaliges Drücken von Knopf **B (Mode)** nochmals in den Alarmmodus springen.

- **Alarm einstellen**

Um eine Alarmzeit einzustellen benötigt man Knopf **D (Start)** und Knopf **C (Reset)**. Durch einmaliges Betätigen von Knopf **C (Reset)** beginnt im rechten Digitalfeld die Stunde zu blinken. Mit dem Knopf **D (Start)** kann die Stunde nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Stunde weiter, durch Halten des Knopfes laufen die Stunden schnell weiter.

Durch erneutes Drücken von Knopf **C (Reset)** wechselt die Einstellung auf die Minute. Mit dem Knopf **D (Start)** kann die Minute nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Minute weiter, durch Halten des Knopfes laufen die Minuten schnell weiter.

Durch ein weiteres Drücken von Knopf **C (Reset)** wird die Alarmzeit bestätigt.

- **Alarm einschalten/Stundenton einschalten**

Um den Alarm einzuschalten muss im **Modus 2 (Alarmmodus)** der Knopf **D (Start)** gedrückt werden. Bei einmaligem Drücken wird der Alarm aktiviert (unteres Digitalfeld, Lautsprechersymbol), bei erneutem Drücken von Knopf **D (Start)** wird der stündliche Alarm aktiviert, d.h. zur vollen Stunde ertönt ein einmaliger Ton. (Unteres Digitalfeld, Glockensymbol) Durch erneutes Betätigen des Knopfes **D (Start)** kann der Alarm und der Stundentalarm deaktiviert werden.



Wenn der Alarm ertönt, kann dieser pausiert oder ausgeschaltet werden. Mit Knopf **C (Reset)** wird der Alarm sofort ausgeschaltet. Mit Knopf **B (Mode)** wird der Alarm pausiert und ertönt nach 5 Minuten erneut. Wenn der Alarm erneut ertönt, kann dieser dann mit Knopf **C (Reset)** ausgeschaltet werden.

Uhrzeit und Datum einstellen (Modus 3)

Um in den Einstellmodus für die Uhrzeit und das Datum zu gelangen, aus dem Zeitnehmermodus den Knopf **B (Mode)** 3x betätigen. Nun befindet sich die Uhr im Einstellmodus. Die weiteren Einstellungen werden mit den Knöpfen **D (Start)** und **C (Reset)** vorgenommen.

Als erstes blinkt die Sekundenanzeige. Diese wird durch einmaliges Betätigen des Knopfes **D (Start)** auf 0 zurückgesetzt. Das Drücken von Knopf **C (Reset)** ermöglicht das Einstellen der Stunde (H). Knopf **D (Start)** verändert die Stundenangabe durch einmaliges Drücken langsam, durch halten des Knopfes schnell. Dasselbe gilt für das Einstellen der Minute. Nachdem die Uhrzeit vollständig eingestellt ist, springt die Uhr durch erneutes Drücken des Knopfes

C (Reset) automatisch in die Einstellung des Datums. Als erstes lässt sich der Monat nun über den Knopf **D (Start)** einstellen. Durch Drücken des Knopfes **C (Reset)** springt die Einstellung zum Datum, welches sich wieder über den Knopf **D (Start)** einstellen lässt. Die letzte Einstellung ist die des Wochentages, die mit dem Knopf **C (Reset)** zu erreichen ist. Ändern lässt sich der Tag wieder über den Knopf **D (Start)**.

Falls noch eine Einstellung korrigiert werden soll, kann man mit dem Knopf **C (Reset)** durch jeden Schritt im Einstellmodus gehen und die gewünschte Einstellung mit dem Knopf **D (Start)** ändern. Wenn alle Einstellungen vollständig sind, kann der Einstellmodus mit dem Knopf **B (Mode)** verlassen werden.

Nun befinden Sie sich wieder im Zeitnehmermodus und die digitale Uhrzeit ist vollständig eingestellt.

Die analoge Uhrzeit lässt sich ganz einfach über die **Krone**, die sich an der rechten Seite des Gehäuses zwischen Knopf **C (Reset)** und Knopf **D (Start)** befindet, einstellen.



Dazu die Krone herausziehen und durch drehen nach rechts oder links die Zeiger in die gewünschte Position bringen. Nach dem Einstellen die Krone wieder hineindrücken.

Ihre Uhr ist nun vollständig eingestellt.