

Anleitung Akzent 2420025



Analoge Uhrzeit einstellen:

Krone ziehen, gegen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen, Krone reindrücken.

Digitale Uhrzeit einstellen:

Drücker **C** so lange drücken, bis im Digitalfeld die Uhrzeit angezeigt wird und die Sekunden blinken.

Abwechselnd Drücker **B** und **D** verwenden, um die Zeit zu verstellen und zwischen den Einstellmodi zu wechseln.

Die Tages- und Nachtanzeige wird durch ein kleines A bzw. P am linken Rand des Digitalfeldes dargestellt.

Nach der Einstellung der Uhrzeit folgt automatisch die Einstellung des Datums. Auch hier Drücker **B** und **D** für die Einstellung und das Wechseln des Modus verwenden.

Nach der Einstellung des Datums folgt automatisch die Einstellung des Wochentages. Dieser lässt sich ebenfalls durch das Drücken von Drücker **B** verändern. Der ausgewählte Tag blinkt im Hintergrund.

Zum Beenden des Einstellmodus ein Mal Drücker **C** betätigen.

Stoppuhrmodus

Aus dem Zeitnehmermodus ein Mal Drücker **C** betätigen um den Stoppuhrmodus zu erreichen. Die Zeitmessung startet mit Drücker **B** und lässt sich mit Drücker **D** auf 0 zurücksetzen.

Alarmmodus

Aus dem Zeitnehmermodus zwei Mal Drücker **C** betätigen um den Alarmmodus zu erreichen. Der Alarmmodus befindet sich direkt im Einstellmodus. Die entsprechende Einstellung über Drücker **B** und **D** vornehmen, mit Drücker **C** bestätigen. Nach Bestätigung der Alarmzeit gelangt die Uhr automatisch wieder in den Zeitnehmermodus.

Alarm aktivieren: Im Zeitnehmermodus Drücker **B** gedrückt halten und ein Mal kurz gleichzeitig Drücker **D** betätigen. Zum ausschalten des Alarms den Vorgang wiederholen.

Durch das Gedrückthalten von Drücker **B** im Zeitnehmermodus lässt sich das Datum anzeigen.

Durch das Drücken von Drücker **A** lässt sich das Digitalfeld beleuchten.