

Anleitung für Raptor Uhr RA20387

- 1. Funktionsübersicht:** Diese Uhr ist eine multifunktionale Uhr, die Zeit, Datum, Wochentag, Wecker, Stoppuhr, Licht und andere Funktionen integriert.



2. Tastenfunktionen:

- Light: EL - Licht
- MODE: Moduswechsel
- START: Einstellen der Stunde / Minute / Sekunde / Datum / Wochentag und Starten/Stoppen der Sekunden im Stoppuhrmodus.
- RESET: Zurücksetzen der Stoppuhr auf 0.

3. Anleitung:

Im Uhrmodus, wie oben gezeigt, drücken Sie die Licht-Taste, und die EL-Hintergrundbeleuchtung leuchtet 3 Sekunden lang auf.

A→ Weckereinstellung: Drücken Sie im Uhrmodus zweimal die Mode-Taste, um in den Weckermodus zu gelangen. Die Stunde blinkt, drücken Sie dann die Start-Taste, um die Stunde einzustellen; drücken Sie die Reset-Taste, um anschließend mit der Start-Taste die Minuten einzustellen. Drücken Sie erneut die Mode-Taste, um in den Uhrmodus zurückzukehren. In der normalen Zeitanzeige halten Sie die Reset-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken dann die Start-Taste, um den Weckmodus zu aktivieren/deaktivieren (das Weckersymbol wird angezeigt). Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, ohne loszulassen, und drücken Sie dann die Mode-Taste, um den stündlichen Zeitklang zu aktivieren/deaktivieren.

B→ Einstellungen für die Stoppfunktion: Im Uhrmodus drücken Sie einmal die Mode-Taste, um in den Stoppuhrmodus zu gelangen. Drücken Sie die Start-Taste, um mit dem Zählen der Sekunden zu beginnen, drücken Sie die Start-Taste erneut, um das Zählen der Sekunden zu pausieren oder anschließend wieder fortzusetzen. Drücken Sie die Reset-Taste, um die Stoppuhr auf 0 zurückzusetzen. Für eine Zwischenzeitmessung drücken Sie die Start-Taste, um zu starten, währenddessen drücken Sie die Reset-Taste, um das erste Segment der Sekunden abzulesen (Sekundenmessung läuft im Hintergrund weiter). Drücken Sie die Reset-Taste erneut, um das zweite Segment der Sekunden abzulesen. Sie können mehrere Segmente von Sekunden aufzeichnen.

C→ Zeit- und Datumeinstellung: Im Uhrmodus drücken Sie dreimal die Mode-Taste, die Sekunde blinkt. Drücken Sie dann die Start-Taste, um die Sekunden einzustellen bzw. zu resettet; drücken Sie die Reset-Taste, um die Stunde/Minute/Monat/Tag/Woche in Reihenfolge anzuzeigen. Mit der Start-Taste können Sie jeweils die Stunde/Minute/Monat/Tag/Woche einstellen. Diese Uhr ist in zwei Formaten unterteilt: 12/24 Stundenanzeige. Wenn das aktuelle Format 12 Stunden beträgt, wird für morgens ein „A“ angezeigt; wenn es nachmittags ist, wird ein P angezeigt.