Bedienungsanleitung für Raptor RA20320

Zeitnehmermodus auswählen

So oft den Knopf **B (Mode)** drücken, bis die Anzeige in keinem Digitalfeld mehr blinkt. Lediglich die Sekunden im oberen Digitalfeld laufen weiter. Dieser Modus ist der Grundmodus und von hier aus können alle Einstellungen vorgenommen werden.

Stoppuhr (Modus 1)

Zur Verwendung der Stoppuhr vom Zeitnehmermodus aus **1x** Knopf **B (Mode)** betätigen und die Uhr befindet sich im Stoppuhrmodus. Zum Starten der Stoppuhr Knopf **D (Start)** betätigen und im oberen Digitalfeld beginnt die Zeit zu laufen. Zum Anhalten der laufenden Zeit Knopf **D (Start)** erneut betätigen. Zum Löschen der gemessenen Zeit Knopf **C (Reset)** betätigen. Die Stoppuhr ist wieder auf 0 gesetzt. Um aus dem Stoppuhrmodus wieder in den Zeitnehmermodus zu gelangen **1x** Knopf **B (Mode)** betätigen.

Alarm (Modus 2)

Um aus dem Zeitnehmermodus in den Alarmmodus zu gelangen **2x** Knopf **B (Mode)** betätigen. Sofort beginnt die Stundenanzeige zu blinken und kann mit den Drückern **D (Start)** und **Knopf C (Reset)** eingestellt werden.

- **Alarm einstellen**

Um eine Alarmzeit einzustellen benötigt man Knopf **D (Start)** und **Knopf C (Reset)**. Mit dem **Knopf D (Start)** kann die Stunde nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Stunde weiter, durch Halten des Knopfes laufen die Stunden schnell weiter.

Durch erneutes Drücken von Knopf **C (Reset)** wechselt die Einstellung auf die Minute. Mit dem Knopf **D (Start)** kann die Minute nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Minute weiter, durch Halten des Knopfes laufen die Minuten schnell weiter.

Mit dem Drücker **C (Reset)** kann jeweils zwischen den beiden Einstellungen gewechselt werden.

Durch das **P,** das angezeigt wird, kann man kontrollieren zu welcher Tageszeit der Alarmton ertönt. Erscheint ein **P**, wird die Zeit ab 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts angezeigt, erscheint kein **P**, wird die Zeit von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags angezeigt.

- **Alarm einschalten/Stundenton einschalten**

Der Alarm- und der Stundenalarm schalten sich automatisch an, sobald einen Alarmzeit eingestellt wird.

Um den Alarm aus-/ oder einzuschalten muss im Zeitnehmermodus der Knopf **D (Start)** gehalten werden und gleichzeitig kurz Knopf **D (Start)** gedrückt werden. Alarm- und Stundenton schalten sich immer parallel an und aus (linkes Digitalfeld, Lautsprechersymbol und Glockensymbol).

Wenn der Alarm ertönt, kann dieser mit **Knopf C (Reset)** oder **D (Start)** ausgeschaltet werden. Wird er nicht manuell komplett deaktiviert, ertönt er nach 24 Stunden erneut.

Uhrzeit und Datum einstellen (Modus 3)

Um in den Einstellmodus für die Uhrzeit und das Datum zu gelangen, aus dem Zeitnehmermodus den Knopf **B (Mode) 3x** betätigen. Nun befindet sich die Uhr im Einstellmodus. Die weiteren Einstellungen werden mit den Knöpfen **D (Start)** und **C (Reset)** vorgenommen.

Als erstes blinkt die Sekundenanzeige. Diese wird durch einmaliges Betätigen des Knopfes **D (Start)** auf 0 zurückgesetzt. Das Drücken von Knopf **C (Reset)** ermöglicht das Einstellen derMinute. Knopf **D (Start)** verändert die Minutenangabe durch einmaliges Drücken langsam, durch halten des Knopfes schnell. Dasselbe gilt für das Einstellen der Stunde. Nachdem die Uhrzeit vollständig eingestellt ist, springt die Uhr durch erneutes Drücken des Knopfes **C (Reset)** automatisch in die Einstellung des Datums. Als erstes lässt sich das Datum nun über den Knopf **D (Start)** einstellen. Durch Drücken des Knopfes **C (Reset)** springt die Einstellung zum Monat, welches sich wieder über den Knopf **D (Start)** einstellen lässt. Die letzte Einstellung ist die des Wochentages, die mit dem Knopf **C (Reset)** zu erreichen ist. Ändern lässt sich der Tag wieder über den Knopf **D (Start)**.

Falls noch eine Einstellung korrigiert werden soll, kann man mit dem Knopf **C (Reset)** durch jeden Schritt im Einstellmodus gehen und die gewünschte Einstellung mit dem Knopf **D (Start)** ändern. Wenn alle Einstellungen vollständig sind, kann der Einstellmodus mit dem Knopf **B (Mode)** verlassen werden.

Nun befinden Sie sich wieder im Zeitnehmermodus und die digitale Uhrzeit ist vollständig eingestellt.

Die analoge Uhrzeit lässt sich ganz einfach über die **Krone**, die sich an der rechten Seite des Gehäuses zwischen Knopf **C (Reset)** und Knopf **D (Start)** befindet, einstellen.

Dazu die Krone herausziehen und durch drehen nach rechts oder links die Zeiger in die gewünschte Position bringen. Nach dem Einstellen die Krone wieder hineindrücken.

Ihre Uhr ist nun vollständig eingestellt.