

Bedienungsanleitung 7000125-001

Uhrmacherwerkzeugset für den Uhrenservice



Das Uhrmacherwerkzeugset besteht aus 19 Teilen, die in einem praktischen Koffer sortiert sind.

Der Koffer enthält ein Federstegwerkzeug inkl. Ersatzstücken, eine Kornzange, einen Hammer, zwei Ausschläger in unterschiedlichen Stärken, drei unterschiedlich große Schraubendreher, einen kleinen Kreuzschraubendreher, eine Multifunktionszange mit Hieb und integriertem Seitenschneider, einen Gehäusebodenöffner inkl. 18 verschiedenen Einsätzen, einen Gehäuseöffner mit fester Klinge, einen Staubbläser, einen Stiftentferner mit Spindel inkl. 3 Ersatzspitzen, einen Kunststoffsockel mit zusätzlichem Ausschläger, eine Lupe, einen Zeigerabheber und einen Gehäusehalter.




Das Federstegwerkzeug ist zum Entfernen und Einsetzen von Federstegen an Bandanstößen und Faltschließen geeignet und ist mit zwei austauschbaren Einsätzen ausgestattet.



Die Edelstahlkornzange ist ein wichtiges und unverzichtbares Werkzeug für alle kleinen Uhren- und Schmuckteile. Sie ist eine große Hilfe beim Greifen von zum Beispiel Schrauben, Federstegen, Batterien oder Zeigern.



Der Uhrmacherhammer eignet sich zum Herausschlagen oder Einsetzen von Armbandstiften, zum Richten von Metallteilen oder zum Formen von Werkstücken.



Stiftausschläger sind ein nützliches Hilfsmittel um mit Hilfe eines Hammers Bandstifte aus einem Uhrenarmband zu entfernen.



Die drei Schraubendreher in den Stärken 1,0 mm, 1,2 mm und 1,4 mm eignen sich unter anderem zum Öffnen von verschraubten Gehäuseböden. Außerdem lassen sich mit den Schraubendrehern auch Schrauben in Uhrenarmbändern oder an Batteriekontakten leicht lösen und befestigen.



Der Mini Kreuzschraubendreher eignet sich zum Öffnen von Gehäuseböden oder zum Befestigen von Bandschrauben.



Die Multifunktionszange hilft beim Fixieren, Kürzen, Formen und Zerteilen von Werkstücken, Ersatzteilen und Schmuck.



Der Gehäuseöffner eignet sich zum Öffnen von geschraubten Gehäuseböden, die am äußeren Rand in gleichmäßigen Abständen kleine Kerben eingearbeitet haben. Die separat verstellbaren Spannbacken lassen sich dort einsetzen um den Gehäuseboden bequem zu öffnen. Zusätzlich befindet sich in dem Werkzeugset ein kleines Döschen mit 18 verschiedenen Einsätzen.




Der Gehäuseöffner mit fester Klinge ist dazu geeignet Uhrehäuser mit eingepresstem Gehäuseboden zu öffnen. Zur Hilfe kann man dazu einen Uhrmacherhammer nehmen.



Der Staubbläser dient als Hilfe zum Entfernen von Staubpartikeln auf Zifferblättern oder in Uhrwerken.



Der Stiftentferner mit Spindel oder auch einfach Armbandkürzer ist ein praktisches Hilfsmittel zum Kürzen von Metall-, Edelstahl-Holz- oder Kunststoffarmbändern. Das Armband wird in die Kerbe gelegt und der Stiftentferner wird mit Hilfe des Gewindes vorsichtig in die Öffnung für den Stift im Uhrenarmband geschoben. So lassen sich Uhrenarmbänder auf schonende Art und Weise kürzen.



Der Kunststoffsockel wird zum Kürzen von Uhrenarmbändern verwendet. Im Set ist er zusammen mit einem zusätzlichen Ausschläger enthalten. Aufgrund des weichen Materials lassen sich die Uhrenarmbänder schonend und zuverlässig kürzen.



Die Uhrmacherlupe lässt sich ganz bequem mit dem Auge fixieren. So kann man kleine Uhren- und Schmuckteile besser sehen und hat gleichzeitig beide Hände zum Arbeiten frei.



Ein Zeigerabheber ist unverzichtbar, wenn man Zeiger kratzerfrei vom Zeigerfutter entfernen möchte. Durch die Außenkanten, die aus Kunststoff bestehen, lassen sich Zeiger schonend entfernen und auch das Zifferblatt bleibt unbeschädigt.



Der Gehäusehalter ist ein praktisches Hilfsmittel zur Fixierung von Uhregehäusen um zum Beispiel eine Uhr zum Öffnen zu fixieren oder einen Batteriewechsel durchzuführen, ohne dass die Uhr kippelt oder das Glas beschädigt wird.