

Anleitung für JU20079



Knopf 1

Knopf 3

Knopf 2

Knopf 4

Knopf 1 (oben links): Light/Reset

- Display leuchtet bei Knopfdruck auf

Knopf 2 (unten links): Mode

- Uhrzeit einstellen
 - Knopf 4 drücken um die Zeit einstellen zu können (Sekunden blinken auf)
 - Mit Knopf 3 werden die Sekunden auf 00 zurückgesetzt
 - Mit Knopf 1 - 24 Std. Anzeige aktivieren / deaktivieren
 - Mit Knopf 2 springen Sie zur nächsten Anzeige weiter (Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag)
 - Mit Knopf 3 bestätigen Sie die Einstellungen
- 1x drücken, um zum Alarm zu kommen
 - Mit Knopf 1 aktivieren / deaktivieren Sie Alarm  und / oder Stunden-Signal Ton 
 - Knopf 4 drücken um den Alarm einstellen zu können (Stunden blinken auf)
 - Mit Knopf 3 stellen Sie die Zeit / Datum ein (Nachmittags = P)
 - Mit Knopf 2 springen Sie weiter auf Minuten, Monat, Tag
 - Mit Knopf 4 beenden Sie die Alarm Einstellung
 - Auf Knopf 2 kehren Sie zur Uhrzeitanzeige zurück

- 2x drücken, um zum Dual Timer (2. Zeitzone) zu kommen
 - o Siehe Zeit Einstellung
 - o Im Dual Timer kann man nur Stunde und Minute einstellen. Über der Dualen Zeit wird die Zeit der ersten Einstellung klein angezeigt.
- 3x drücken, um zum Countdown zu gelangen
 - o Mit Knopf 3 Countdown starten / stoppen (maximale Countdown Zeit ist 23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden)
 - o Wenn der Countdown 0 erreicht hat, stoppt er automatisch und der Alarm ertönt für ca. 10 Sekunden. Sie können eine beliebige Taste drücken um den Alarm zu stoppen.
 - o Mit Knopf 1 Countdown zurücksetzen
 - o Mit Knopf 4 kann der Countdown manuell eingestellt werden.
- 4x drücken, um zur Stoppuhr zu gelangen
 - o Mit Knopf 3 Stoppuhr starten / stoppen
 - o Mit Knopf 1 zurücksetzen