

Bedienungsanleitung für Raptor RA20130



Allgemeine Informationen:

Diese Uhr ist eine Multifunktionsuhr. Das heißt, in der Uhr sind drei Uhrwerke, mit denen es möglich ist, drei verschiedene Uhrzeiten gleichzeitig anzuzeigen.

Uhrzeit 1 einstellen

Die erste Uhrzeit lässt sich mit der **Krone 1** einstellen. Diese findet man auf der rechten Seite des Gehäuses zwischen **Drücker 1** und **Drücker 2**. Um die Uhrzeit einzustellen, **Krone 1** komplett raus, in die **2. Kronenposition** ziehen. Dann die Krone **im** Uhrzeigersinn drehen, bis erst das Datum und dann der Wochentag um einen Tag weiter gesprungen sind. → Das Datum springt um **0 Uhr** nachts, wenig später der Wochentag.



Auf dem obersten Totalisator kann überprüft werden, in welcher Tageszeit sich die Uhr befindet. **24 Uhr** zeigt **nachts** an, **12 Uhr** zeigt **mittags** an.

!Info! Der Wochentag kann nur geändert werden, indem die Krone **im** Uhrzeigersinn so lange gedreht wird, bis der gewünschte Tag erreicht ist. Das **Datum** kann im Nachhinein noch **manuell** verstellt werden.

Sobald der Wochentag korrekt eingestellt ist, kann nun die aktuelle Uhrzeit eigestellt werden. Dazu weiterhin die Krone **im** Uhrzeigersinn drehen, bis die gewünschte Uhrzeit erreicht ist.

Uhrzeit und Wochentag sind nun korrekt eingestellt, es folgt die Einstellung des **Datums**.

Datum einstellen

Um das Datum einzustellen, die **Krone 1** aus der **2. Kronenposition** in die **1. Kronenposition** drücken. Dann die Krone **im** Uhrzeigersinn drehen, bis das gewünschte Datum erreicht wurde. Danach die Krone wieder in die **Grundposition** bringen.

Mit den **Drückern 1 und 2** ist es möglich, die 24h-Anzeige auf dem unteren Totalisator manuell einzustellen um sich eine zweite Zeitzone anzeigen zu lassen.



Mit dem **Drücker 1** lässt sich der Zeiger **im** Uhrzeigersinn bewegen, mit dem **Drücker 2** **gegen** den Uhrzeigersinn.

Uhrzeit 2 einstellen

Die zweite Uhrzeit ist oben links auf dem Zifferblatt zu finden. Sie lässt sich mit der **Krone 2** am oberen linken Rand des Gehäuses verstellen. Dazu die **Krone 2** in die **1. Kronenposition** ziehen und die Zeiger **im** oder **gegen** den Uhrzeigersinn drehen um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Danach die Krone wieder in die **Grundposition** drücken.

Uhrzeit 3 einstellen

Die dritte Uhrzeit ist unten links auf dem Zifferblatt zu finden. Sie lässt sich mit der **Krone 3** am unteren linken Rand des Gehäuses verstellen. Dazu die **Krone 3** in die **1. Kronenposition** ziehen und die Zeiger **im** oder **gegen** den Uhrzeigersinn drehen, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen. Danach die Krone wieder in die **Grundposition** drücken.

Nun ist die gesamte Uhr vollständig eingestellt.