

## Bedienungsanleitung für Raptor RA20309

A Licht

D Start



B Mode

C Reset

### Zeitnehmermodus auswählen

So oft den Drücker **B (Mode)** drücken, bis im Digitalfeld das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden. Dieser Modus ist der Grundmodus und von hier aus können alle Einstellungen vorgenommen werden.

### Alarm (Modus 1)

Um aus dem Zeitnehmermodus in den Alarmmodus zu gelangen **1x** Drücker **B (Mode)** betätigen.

- **Alarm einstellen**

Um eine Alarmzeit einzustellen benötigt man Drücker **C (Reset)** und Drücker **D (Start)**. Durch **3-sekündiges** Halten von Drücker **C (Reset)** beginnt im Digitalfeld die Stunde zu blinken. Mit Drücker **D (Start)** kann die Stunde nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Stunde weiter, durch Halten des Drückers laufen die Stunden schnell weiter.

Durch das Drücken von Drücker **B (Mode)** wechselt die Einstellung auf die Minute. Mit dem Drücker **D (Start)** kann die Minute nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Minute weiter, durch Halten des Drückers laufen die Minuten schnell weiter.

Durch ein weiteres Drücken von Drücker **C (Reset)** wird die Alarmzeit bestätigt.

- **Alarm einschalten/Stundenton einschalten**

Um den Alarm einzuschalten muss im **Modus 2 (Alarmmodus)** der Drücker **D (Start)** gedrückt werden. Wenn bisher kein Symbol (CH oder AL) angezeigt wird, wird bei einmaligem Drücken der Alarm aktiviert. **(AL→ Alarm)**



Bei erneutem Drücken von Drücker **D (Start)** wird der stündliche Alarm aktiviert, d.h. zur vollen Stunde ertönt ein einmaliger Ton.

**(CH→Chime).**



Durch erneutes Betätigen des Drückers **D (Start)** werden der Alarm und der Stundenalarm aktiviert. Durch einen weiteren Druck auf Drücker **D (Start)**, werden beide Funktionen deaktiviert.



Wenn der Alarm ertönt, kann dieser mit den Drückern **D (Start)**, **C (Reset)** oder **B (Mode)** ausgeschaltet werden. Beim Betätigen von Drücker **A (Licht)** wird lediglich das Display beleuchtet, um auch im Dunkeln die Uhrzeit gut ablesen zu können. Wenn der Alarm nicht manuell ausgeschaltet wird, ertönt er nach 24 h erneut.

## **Stoppuhr (Modus 2)**

Zur Verwendung der Stoppuhr vom Zeitnehmermodus aus **2x** Drücker **B (Mode)** betätigen und die Uhr befindet sich im Stoppuhrmodus. Zum Starten der Stoppuhr Drücker **D (Start)** betätigen und im Digitalfeld beginnt die Zeit zu laufen. Zum Anhalten der laufenden Zeit Drücker **D (Start)** erneut betätigen. Zum Löschen der gemessenen Zeit Drücker **C (Reset)** betätigen. Die Stoppuhr ist wieder auf 0 gesetzt.

Um aus dem Stoppuhrmodus wieder in den Zeitnehmermodus zu gelangen **1x** Drücker **B (Mode)** betätigen.

### Timer (Modus 3)

Um in den Timermodus zu gelangen aus dem Zeitnehmermodus **3x** Drücker **B (Mode)** drücken. Um die Timer-Zeit einzustellen, den Drücker **C (Reset)** für **3 Sekunden** drücken und die Stunde beginnt zu blinken. Diese lässt sich dann über den Drücker **D (Start)** verstellen. Durch einmaliges Drücken von Drücker **B (Mode)** wechselt die Einstellung zu den Minuten, die sich dann über den Drücker **D (Start)** verstellen lassen. Durch erneutes Betätigen von Drücker **C (Reset)** wird die Timer-Zeit bestätigt.

Nun gilt dasselbe wie bei der Stoppfunktion, denn mit Drücker **D (Start)** wird der Timer aktiviert und durch erneutes Betätigen von Drücker **D (Start)** wird er pausiert. Wenn der Timer pausiert wurde, lässt er sich durch Drücken von Drücker **C (Reset)** wieder auf die zuvor eingestellte Timer-Zeit zurücksetzen.

### Uhrzeit und Datum einstellen (Zeitnehmermodus)

Um in den Einstellmodus für die Uhrzeit und das Datum zu gelangen, im Zeitnehmermodus den Drücker **C (Reset)** für ca. **3 Sekunden** betätigen. Die Sekunden beginnen zu blinken und die Uhr befindet sich nun im Einstellmodus. Die weiteren Einstellungen werden mit den Drückern **B (Mode)** und **D (Start)** vorgenommen.

Als erstes blinkt die Sekundenanzeige. Diese wird durch einmaliges Betätigen des Drückers **D (Start)** auf 0 zurückgesetzt. Das Drücken von Drücker **B (Mode)** ermöglicht das Einstellen der Minute. Drücker **D (Start)** verändert die Minutenangabe durch einmaliges Drücken langsam, durch Halten des Drückers schnell. Erneutes Drücken von Drücker **B (Mode)** ermöglicht das Einstellen der Stundenangabe, die mit Drücker **D (Start)** einzustellen ist.

Durch erneutes Drücken von Drücker **B (Mode)** lässt sich der 12h/24h Modus einstellen, der sich mit Drücker **D (Start)** wechseln lässt. Diese Einstellung ist dazu da, dass die Stundenangabe am Nachmittag mit z.B. 15 Uhr angezeigt wird anstatt mit 3 pm.

Nachdem die Uhrzeit vollständig eingestellt ist, springt die Uhr durch erneutes Drücken des Drückers **B (Mode)** automatisch in die Einstellung des Datums. Als erstes lässt sich der Monat nun über den Drücker **D (Start)** einstellen. Durch Drücken des Drückers **B (Mode)** springt die Einstellung zum Datum,

welches sich wieder über den Drücker **D (Start)** einstellen lässt. Die letzte Einstellung ist die des Wochentages, die wieder mit dem Drücker **B (Mode)** zu erreichen ist. Ändern lässt sich der Tag über den Drücker **D (Start)**.

Falls noch eine Einstellung korrigiert werden soll, kann man mit dem Drücker **B (Mode)** durch jeden Schritt im Einstellmodus gehen und die gewünschte Einstellung mit dem Drücker **D (Start)** ändern. Wenn alle Einstellungen vollständig sind, kann der Einstellmodus mit dem Drücker **C (Reset)** verlassen werden.

Nun befinden Sie sich wieder im Zeitnehmermodus und die digitale Uhrzeit ist vollständig eingestellt.

Die analoge Uhrzeit lässt sich ganz einfach über die **Krone**, die sich an der rechten Seite des Gehäuses zwischen Drücker **C (Reset)** und Drücker **D (Start)** befindet, einstellen.

Dazu die Krone herausziehen und durch Drehen nach rechts oder links die Zeiger in die gewünschte Position bringen. Nach dem Einstellen die Krone wieder hineindrücken.

Ihre Uhr ist nun vollständig eingestellt.