

Bedienungsanleitung für QBOS Kinderuhr 4400001



Knopf A = Light

Knopf B = Mode

Knopf C = Start

Knopf D = Reset

Zeitnehmermodus auswählen

So oft den Knopf **B (Mode)** drücken, bis im oberen Digitalfeld der Wochentag und im unteren Digitalfeld die Uhrzeit angezeigt wird. Falls nach dem Erreichen der Zeitanzeige die Sekunden noch blinken, ein weiteres Mal Knopf **B (Mode)** betätigen. Dieser Modus ist der Grundmodus und von hier aus können alle Einstellungen vorgenommen werden.

Stoppuhr (Modus 1)

Zur Verwendung der Stoppuhr vom Zeitnehmermodus aus **1x Knopf B (Mode)** betätigen und die Uhr befindet sich im Stoppuhrmodus. Zum Starten der Stoppuhr Knopf **C (Start)** betätigen und im Digitalfeld beginnt die Zeit zu laufen. Zum Anhalten der laufenden Zeit Knopf **C (Start)** erneut betätigen. Zum Löschen der gemessenen Zeit Knopf **D (Reset)** betätigen. Die Stoppuhr ist wieder auf 0 gesetzt. Um aus dem Stoppuhrmodus wieder in den Zeitnehmermodus zu gelangen **1x Knopf B (Mode)** betätigen.

Alarm (Modus 2)

Um aus dem Zeitnehmermodus in den Alarmmodus zu gelangen **2x** Knopf **B (Mode)** betätigen. Wenn sich die Uhr im Alarmmodus befindet und für ca. 1 Minute keine weitere Aktion vorgenommen wird, springt die Uhr automatisch zurück in den Zeitnehmermodus. Dann durch einmaliges Drücken von Knopf **B (Mode)** nochmals in den Alarmmodus springen.

- **Alarm einstellen**

Um eine Alarmzeit einzustellen benötigt man Knopf **C (Start)** und **Knopf D (Reset)**. Durch einmaliges Betätigen von Knopf **D (Reset)** beginnt im Digitalfeld die Stunde zu blinken. Mit dem **Knopf C (Start)** kann die Stunde nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Stunde weiter, durch Halten des Knopfes laufen die Stunden schnell weiter.

Durch erneutes Drücken von Knopf **D (Reset)** wechselt die Einstellung auf die Minute. Mit dem Knopf **C (Start)** kann die Minute nun eingestellt werden. Durch einmaliges Drücken springt die Anzeige um eine Minute weiter, durch Halten des Knopfes laufen die Minuten schnell weiter.

Durch ein weiteres Drücken von Knopf **D (Reset)** wird die Alarmzeit bestätigt.

- **Alarm einschalten/Studenton einschalten**

Um den Alarm einzuschalten muss der Knopf **C und D** gedrückt werden. Durch erneutes Betätigen der Knöpfe wird der Alarm wieder ausgestellt.

Uhrzeit und Wochentag einstellen

Um in den Einstellmodus für die Uhrzeit und den Wochentag zu gelangen, aus dem Zeitnehmermodus den Knopf **B (Mode)** **3x** betätigen. Nun befindet sich die Uhr im Einstellmodus. Die weiteren Einstellungen werden mit den Knöpfen **C (Start)** und **D (Reset)** vorgenommen.

Als erstes blinkt die Sekundenanzeige. Diese wird durch einmaliges Betätigen des Knopfes **C (Start)** auf 0 zurückgesetzt. Das Drücken von Knopf **D (Reset)** ermöglicht das Einstellen der Stunde (H). Knopf **C (Start)** verändert die Stundenangabe durch einmaliges Drücken langsam, durch halten des Knopfes schnell. Dasselbe gilt für das Einstellen der Minute. Nachdem die Uhrzeit vollständig eingestellt ist, springt die Uhr durch erneutes Drücken des Knopfes **D (Reset)** automatisch in die Einstellung des Wochentages. Als erstes lässt sich der Tag nun über den Knopf **C (Start)** einstellen.

Falls noch eine Einstellung korrigiert werden soll, kann man mit dem Knopf **D (Reset)** durch jeden Schritt im Einstellmodus gehen und die gewünschte Einstellung mit dem Knopf **C (Start)** ändern. Wenn alle Einstellungen vollständig sind, kann der Einstellmodus mit dem Knopf **B (Mode)** verlassen werden.

Nun befinden Sie sich wieder im Zeitnehmermodus und die digitale Uhrzeit ist vollständig eingestellt.

Ihre Uhr ist nun vollständig eingestellt.